

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Tartsa a ProClipet függőlegesen, hogy az s-alakú alsó élét be tudja illeszteni a résbe, a műszerfal világosabb és sötétebb része közé.



2. Mozgassa a ProClip felső részét felfelé/előre, hogy az alsó éle teljesen bemenjen a résbe és a panel mögé akadjon.

3. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílás alsó élébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caravelle (2016-2020); Volkswagen T6 Transporter/Pickup (2016-2020)

