

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip a jobb szellőzőnyílásra is helyezhető.

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a részbe, a szellőzőnyílás panel és a műszerfal fennmaradó része közé, hogy tágítsa a rést. Ellenőrizze, hogy a réstágítók a dekorációs fénycsík felett vannak.

2. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágítók közé. Távolítsa el a réstágítókat.

3. Hajlítsa a ProClip felső részét lefelé, hogy a mart felső éle elhelyezhető legyen a szellőzőnyílás felső élébe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Superb (2016-2019)

