

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip s-alakú, bal oldalát a középkonzol oldalfalán található részbe.



2. Mozgassa a ProClipet jobbra, hogy a bal éle teljesen bemenjen a részbe és a panel mögé akadjon.

3. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, a középkonzolt körülvevő panel és a középkonzol közé, hogy tágítsa a rést. Húzza maga felé a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb éle teljesen bemenjen a részbe, a réstágító alá. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Galaxy (2016-2022); Ford S-Max (2016-2022)

