

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középső konzol panelt szétválasztó részbe, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Kezdve a bal sarokkal: helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja teljesen a részbe. Távolítsa el a réstágítót.

3. Húzza felfelé a ProClipet, hogy a felső éle a szellőzőnyílás alsó éle köré akadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi L200 (2016-2019); Mitsubishi Triton (2019-2018)
- Fiat Fullback (2016-2021)

