

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, ami elválasztja a klímavezérlő panelt a klímavezérlőtől, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip alsó élét a résbe, a réstágító mellé.



2. Húzza felfelé a ProClipet hajlítva, hogy a barázdált felső éle a szellőzőnyílás alsó élébe akadjon.

3. Nyomja a ProClip alsó részét befelé, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Vauxhall Viva (2016-2021)

