

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip jobb élét a konzol oldalfalának éle köré.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, a középső konzol panel bal oldalán található panelek közé, hogy tágítsa a rést.



3. Nyomja a ProClip bal szélét lefelé, amíg a bal éle be nem megy a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Tucson (2016-2021)