

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a műszerfal és a szellőzőnyílás körüli konzol közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Kezdve a sarokkal, nyomja a ProClip felső élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő konzol alsó része és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Nyomja a ProClipet lefelé/befelé, hogy az alsó éle a műszerfal párnázott része alá és a résbe menjen, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Renegade (2015-2023)

