

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol panel alatt található részbe, hogy tágítsa a rést. Győződjön meg róla, hogy a réstágítót az elülső részbe helyezte (lásd a képen).
2. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé.
3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre és helyezze a felső élét a részbe, a középkonzol panelt körülvevő keret és a középkonzol párnázott része közé.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Touran (2016-2026)

