



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílás felső részén található részbe, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, az ezüst szegély és a szellőzőnyílást körülvevő panel közé.

3. Hajlítsa a ProClip felső részét lefelé és helyezze a felső élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Auris (2016-2019); Toyota Auris Full Hybrid (2016-2019); Toyota Corolla (2016-2018)

