

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a középkonzol oldalfalán található részbe, hogy tágítsa azt.



2. Akassza a ProClip bal oldalát a középkonzol élébe, a hőmérséklet-szabályozó panel fölé. Nyomja a ProClipet előre.



3. Nyomja a ProClip jobb oldalát előre és akassza a jobb élét a részbe, a réstágítók közé. Nyomja a ProClip előlapját balra, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi R8 (2010-2016)

