



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy a ProClipet pontosan olyan pozícióba helyezze el, ahogy a képen látható.

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClipet közvetlenül a bal gomb jobb szélé mellé.



2. Csúsztassa a ProClip oldalait balra, amíg a ProClip 1 cm-re nem lesz helyezve a középső konzol bal élétől.

3. Húzza felfelé a ProClip felső részét és akassza az élét a résbe, a szegély és a műszerfal közé. Nyomja előre a ProClipet, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Astra (2016-2021)
- Holden Astra (2016-2020)
- Vauxhall Astra (2016-2021)

