

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás alsó részébe.



2. Hajlítsa a ProClip felső élét lefelé/előre, hogy az éle bemenjen a szellőzőnyílás felső részébe.

3. Nyomja felfelé a ProClip felső élét, hogy megfelelően bemenjen a részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota HiLux (2016-2026)

