



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol jobb oldalát szétválasztó részbe, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Állítsa a légtelenítő szárnyakat balra.



2. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé.

3. Mozgassa a ProClipet előre/felfelé, hogy a felső éle a részbe akadjon, a szellőzőnyílás alsó nyílásába. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, hogy a ragasztócsík megfelelően tapadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 200 (2016-2021)

