

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip felső élét a műszerfal tetején található, sorban a második szellőzőnyílásba.



2. Húzza maga felé a ProClip-et, hogy a felső éle teljesen bemenjen a szellőzőnyílásba és az alsó része maga felé hajoljon.

3. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás felső részében található részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Everest (2016-2022); Ford Ranger Raptor (2019-2022); Ford Ranger Wildtrak (2016-2022)

