

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip alsó élét a résbe, a műszerfal túlnyúlás és a középkonzol panel közé.



2. és 3. Akassza a ProClip felső élét a műszerfal tetején található szellőzőnyílás éle köré.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Ranger (2016-2022)

