

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip felső élét felfelé/előre a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal túlnyúlás közé.



2. Nyomja a ProClip alsó részét előre, hogy az éle bemenjen a szellőzőnyílást körülvevő panel és a műszerfal között található résbe.

3. Nyomja előre/lefelé a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe és a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.



4. A ProClip a helyére került. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Rapid (2016-2017)

