



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal túlnyúlás közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip felső részét felfelé a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre és akassza az élét a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret és a kezelőpanelt körülvevő keret közé.

3. Ez a ProClip a szellőzőnyílás szélességén belül bárhová telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Navara (2016-2023)
- Renault Alaskan (2016-2018)

