

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol tároló rekeszén belül található részbe, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Csúszassa a ProClipet balra, hogy a tárolórekesz oldalfalának bal oldalához illeszkedjen.

3. Csúszassa a réstágítót felfelé/jobbra, tágítva a rést a tárolórekesz felső részénél. Hajlítsa a ProClipet lefelé és helyezze a felső élét a tárolórekesz felső részénél található részbe. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Vito (2015-2023)

