

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a ProClip alsó élét a műszerfal burkolatot szétválasztó részbe.

2. Mozgassa a ProClip felső élét felfelé/előre, hogy az alsó éle a burkolat mögé akadjon. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílás alsó élénél található részbe.



3. Nyomja ProClip felső élét lefelé, hogy teljesen bemenjen a részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Mégane IV (2016-2022)

