



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
Ez a ProClip az utas oldalán lévő szellőzőnyílásra is helyezhető, de a képek alapján kell elhelyeznie.

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, a középkonzol felső részét körülvevő keret és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést.



2. Helyezze a ProClip alsó élét a középső információs kijelzőt körülvevő keret alatt található részbe. Győződjön meg róla, hogy a ProClip-et a képek alapján telepítette. Csúsztassa a ProClipet balra, hogy a légzsák és az elakadásjelző gomb fölött legyen. Győződjön meg róla, hogy az éle teljesen bement-e a részbe.

3. Helyezze a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Multivan (2016-2020); Volkswagen T6 Transporter/Pickup (2016-2020)

