

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!


1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip felső élét a szellőzőnyílásokat körülvevő panel és az információs kijelző előtti panel közötti részbe.



2. Mozgassa a ProClipet lefelé, hogy a felső éle a panel mögé akadjon.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az alsó éle a szellőzőnyílásokat körülvevő panel éle köré akadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Sedan (2017); Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2017)

