



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyissa ki a kesztyűtartót. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Csúsztassa a ProClip alsó élét a kesztyűtartó felső élénél található részbe.



2. Addig csúsztassa a ProClip oldalait amíg meg nem áll a középkonzolon.

3. Húzza felfelé a ProClip felső részét és helyezze a felső élét a szellőzőnyílás alsó részénél található részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Talisman (2016-2022)

