

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze az egyik réstágító vékonyabbik végét a részbe, az információs kijelzőt körülvevő keret és a középkonzol fennmaradó része közé, hogy tágítsa a rést. Helyezze a ProClip barázdált, alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Győződjön meg róla, hogy teljesen bement a részbe. Távolítsa el a réstágítót.

2. Helyezze mindkét réstágítót a szellőzőnyílás alsó élénél található részbe, hogy tágítsa a rést

3. Helyezze a ProClip felső élét a részbe, a két réstágító közé. Távolítsa el a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Avensis (2016-2019)