

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
Ez a ProClip a műszerfal bal oldalára is telepíthető.

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal túlnyúlás és a középkonzol panelt körülvevő keret között található részbe, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip felső élét a tárolórekeszt körülvevő keret és a műszerfal felső része közötti részbe.



2. Hajlítsa a ProClipet lefelé/maga felé, hogy a felső éle a műszerfal alatti részbe akadjon.

3. Húzza a ProClipet maga felé, hajlítva azt, hogy az alsó éle a részbe menjen, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Dispatch (2016); Citroen Jumpy 3rd Gen (2016); Citroen SpaceTourer (2016)
- Peugeot Expert (2016); Peugeot Traveller (2016)
- Toyota Proace (2016)

