

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó élét a középkonzol panelt és a műszerfal alsó élét szétválasztó részbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre és helyezze a szellőzőnyílás alsó élére.

3. Nyomja meg határozottan, hogy a ragasztócsík megfelelően tapadjon.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Cupra Ateca (2020-2026)
- Seat Ateca (2017-2024)

