

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzolt körülvevő ezüst keret és a jobb oldali szellőzőnyílást körülvevő fekete keret közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Helyezze a ProClip jobb élét a részbe, a réstágító fölé. A ProClip felső élét úgy kell elhelyezni a szellőzőnyíláson, hogy tudja majd balra forgatni.



3. Hajlítsa a ProClip bal élét jobbra és akassza a bal élét a szellőzőnyílás bal éle köré.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Holden Acadia (2017-2020)