



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Figyelem! Nagyon fontos, hogy ezt a ProClipet pontosan a képen látható pozícióba helyezze!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb élét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe.



2. A ProClipet olyan magasságban helyezze el, hogy illeszkedjen az ezüst keret alakjával. Hajlítsa a ProClipet jobbra és nyomja a vékony, bal élét a szellőzőnyílást körülvevő keret mögötti részbe. Ha szükséges, használja a mellékelt réstágítót.

3. A ProClipet ebbe a helyzetben kell helyezni.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Holden Acadia (2017-2020)