


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
Ezt a ProClipet bárhová helyezheti a szellőzőnyílások szélességén belül.

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a panel és a szegély közötti részbe. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja előre a panelt a ProClip bal részéhez, ezzel egyidőben nyomja a réstágítót a panel és a műszerfal közötti részbe.

3. Akassza a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C3 (2017-2021)

