

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó élét a műszerfal alsó és felső része között található résbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre, hogy az alsó éle a műszerfal alsó része mögé akadjon.

3. Akassza a ProClip felső részét a szellőzőnyílás kerete fölé úgy, hogy a felső éle a szellőzőnyílás alsó részében legyen elhelyezve. Nyomja előre a ProClip tetejét, hogy a ragasztócsík megfelelően tapadjon.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Ioniq (2017-2019)

