

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a vezérlő panel és a műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy az éle a műszerfal és a középkonzol közötti részbe akadjon.

3. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota C-HR (2017-2023)

