



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip jobb részét a kéziféket körülvevő panel és a középkonzol kerete közötti részbe.



2. Nyomja lefelé a ProClip bal részét, hogy az éle a középkonzol alá akadjon.



3. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát, hogy az éle megfelelően a középkonzol alá akadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Grand Scénic (2017-2022); Renault Scénic (2017-2022)