



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a ProClipet a képen látható magasságba. Nyomja a ProClip bal részét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panelt körülvevő keret közötti részbe.

2. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, amíg nem érzi/hallja, hogy bepattant a részbe.



3. Nyomja a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal túlnyúlás közötti részbe. Nyomja előre a ProClip felső részét, amíg nem érzi/hallja, hogy bepattant a részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Kodiah (2017-2023)

