



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol panelt körülvevő keret és a műszerfal között található részbe, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé.



2. Hajlítsa a ProClip felső élét és nyomja előre/lefelé, amíg az éle a műszerfal tetejével nem illeszkedik. Távolítsa el a réstágítót.

3. Helyezze a réstágító vékonyabbik végét a műszerfal elülső élén található részbe, hogy tágítsa a rést. Akassza a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Amarok (2017-2023)

