

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip jobb oldalát a szellőzőnyílás jobb oldalába.



2. Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílás éle a ProClip oldalába megfelelően helyezkedett el.



3. Nyomja a ProClip bal oldalát a szellőzőnyílás jobb oldalába. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a ProClip bepattant a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Vauxhall Insignia A (2014-2017)