

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal fölötti részbe, hogy tágítsa a rést a műszerfal és a tároló között. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy az ívelt éle a részbe akadjon, a réstágító mellé.

3. Nyomja a ProClip felső élét teljesen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN TGE (2019-2024)
- Volkswagen Crafter (2017-2024)

