

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a kijelzőt körülvevő keret és a műszerfal közötti résbe, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a középkonzol és a műszerfal közötti résbe. Akassza a ProClip felső részét a résbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Captur (2018-2019)

