



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső részét a szellőzőnyílás felső részébe.

2. Nyomja a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.

3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Arona (2018-2021); Seat Ibiza (2018-2021)

