



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja az egyik mellékelt réstágító vékonyabbik végét a vezérlő panel és a középkonzolt körülvevő keret közötti részbe, hogy táágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb élét a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja mindkét réstágítót a középkonzolt körülvevő keret és a középkonzol közötti részbe. Nyomja lefelé a ProClipet, ezzel egyidőben nyomja jobbra a ProClip bal oldalát, hogy a bal éle a részbe menjen, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Bolt (2018-2021)

