

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A ProClip a szellőzőnyílás szélességén belül bárhová telepíthető.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa azt.

2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja előre a ProClip felső részét, amíg nem hallja/érzi, hogy a felső éle bepattant a kijelző és a műszerfal közötti részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Alfa Romeo Stelvio (2016-2025)

