



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal és a képernyőt körülvevő panel közötti részbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja az élét teljesen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

2. Húzza maga felé a ProClipet és akassza az alsó élét a szellőzőnyílás keretét körülvevő keret köré.

3. Ez a ProClip a szellőzőnyílás szélességén belül bárhova telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Prius c (2018-2020)