

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
Fontos, hogy a ProClipet pontosan a képet látható pozícióba helyezze el.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal és a műszeregységet körülvevő keret közötti részbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip vékony élét a részbe, a réstágító alá.

3. Nyomja a ProClipet lefelé és akassza a keret élére. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Camaro (2016-2024)
- Holden Camaro (2016-2020)

