

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Helyezze a mellékelt hézagnyitók vékony végét a középkonzol kerete és a párnázott felső rész közötti részbe, hogy szélesítse a rést. Lásd a fényképet a hely meghatározásához.



2. Nyomja be a ProClip jobb oldalán lévő vékony, szögletes élt a hézagnyitók közötti részbe. Nyomja meg erősen, de óvatosan, mert a rés szoros. Figyelem: Legyen óvatos a ProClip éleivel, mivel a párnázott bőr puha.



3. Helyezze ujjait a ProClip bal oldalára. Húzza a ProClip-et a párnázott felső rész fölé. Nyomja be a ProClip bal oldalán lévő vékony élt a középkonzol kerete és a párnázott felső rész közötti részbe. Húzza ki a hézagnyitókat.

4. A ProClip a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus LC Series (2018-2026)