

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a vezérlő panelt körülvevő keret és a középkonzol oldalfala közötti részbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip ragasztócsíkkal ellátott jobb élét a vezérlő panelt körülvevő keretbe.



2. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy az éle a részbe, a réstágító fölé akadjon.

3. Nyomja a ProClip bal oldalát a középkonzol felé, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen T-Roc (2018-2022)

