

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a szellőzőnyílás felső részébe addig, amíg a ProClip felső része nem érintkezik a képen látható módon a műszerfallal.



2. Nyomja a ProClipet lefelé. Nyomja a ProClip alsó élét felfelé a szellőzőnyílást körülvevő keret alja és az alatta lévő panel közötti részbe. Nyomja a ProClipet előre, amíg az alsó él teljesen a részbe nem megy. A keret egy kicsit meghajlik majd, de amint a ProClip teljesen bemegy a részbe, visszahajlik.



3. Ezt a ProClipet bárhová el lehet helyezni a szellőzőnyílás szélességén belül.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry (2019-2018)

