



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip jobb élét a műszerfalt körülvevő keretbe.



2. Nyomja a ProClip bal oldalát előre.

3. Akassza a ProClip bal élét a műszerfalt körülvevő keretbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi R8 (2017-2024)

