



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip felső élét a kijelzőt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy a felső éle a keret mögé akadjon.

2. Akassza a ProClip alsó részét a műszerfal köré.



3. Ezt a ProClipet a középkonzol jobb oldalára is elhelyezheti. Ebben a pozícióban elhelyezett eszköz blokkolhatja a kijelzőt.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Karoq (2018-2026)

