



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip élét a szellőzőnyílásokat körülvevő keretek alá. Nyomja a ProClip elülső részét lefelé, hogy az éle a keretek alá akadjon és a műszerfalon maradjon.

2. Nyomja a ProClipet előre/lefelé. Akassza a ProClip elülső élét a vezérlő panelt körülvevő keret alá.

3. Ez a ProClip a bal oldalra is elhelyezhető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dacia Duster (2018-2022)

