

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll:

1. rész: Rögzítő lemez (a legkisebb rész)

2. rész: Tartólemez



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja az 1. rész élét a vezérlő panel és az azt körülvevő keret között található részbe.

2. Nyomja előre az 1. részt, ezzel egyidőben nyomja balra, hogy az éle a vezérlő panel mögé akadjon.

3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az 1. részről. Helyezze a 2. részt az elsőre úgy, hogy a furatok illeszkedjenek. Csavarozza a 2. részt az elsőre a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Passat Alltrack (2016-2023)

