

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal és a szellőzőnyílásokat körülvevő párnázott panel közötti részbe, hogy tágítsa azt. Nyomja a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen a részbe menjen.

3. Húzza lefelé a ProClip alsó részét és akassza az alsó élét a szellőzőnyílásokat körülvevő párnázott panel alá. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Leaf (2018-2025)

