



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip alsó, vékony élét a műszerfal és a rádiót körülvevő keret közötti részbe.



2. Húzza felfelé a ProClip felső részét, hogy az éle szabaddá váljon és ne karcolja meg a műszerfalat. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy az éle a műszerfal tetején található rés fölött helyezkedjen el.



3. Akassza a ProClip felső részét a műszerfal tetején található résbe. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lotus Elise (2012-2021); Lotus Exige (2012-2021)

